

DE

Digimatic Schnittstelle aktivieren!

Bitte beachten: Um das Digimatic-Datenkabel DK-D1 am Messgerät verwenden zu können, muss im Menü ihres Messgerätes die Digimatic-Schnittstelle aktiviert werden (siehe ggf. in der Bedienungsanleitung ihres Messgerätes unter dem Punkt „Menü“)

EN

Activate Digimatic Interface!

Please note: To use the Digimatic data cable DK-D1 on the measuring instrument, the Digimatic interface must be activated in the menu of your measuring instrument (see, if necessary, the operating instructions of your measuring instrument under „Menu“)

FR

Activez l'interface Digimatic!

Veillez noter : Pour utiliser le câble de données Digimatic DK-D1 sur l'instrument de mesure, l'interface Digimatic doit être activée dans le menu de votre instrument de mesure (voir, si nécessaire, le mode d'emploi de votre instrument de mesure sous „Menu“)

ES

Activar la Interfaz Digimática!

Atención: para utilizar el cable de datos Digimatic DK-D1 en el instrumento de medición, la interfaz Digimatic debe estar activada en el menú de su instrumento de medición (véase, si es necesario, el manual de instrucciones de su instrumento de medición en „Menú“)

IT

Attivazione dell'interfaccia Digimatic!

Attenzione: per utilizzare il cavo dati Digimatic DK-D1 con lo strumento di misura, l'interfaccia Digimatic deve essere attivata dal menu dello strumento stesso (vedi, se necessario, le istruzioni d'uso alla voce „Menu“)

中

激活Digimatic接口!

请注意:

要在测量仪器上使用Digimatic数据线DK-D1, 必须在测量仪器的菜单中激活Digimatic接口 (如有必要, 请参见测量仪器的操作手册中的 „菜单“)。